Wi-Fi маршрутизатор SNR



Серия: SNR-CPE ПО: Wive-NG-mt





Краткое руководство пользователя

Содержание:

Комплект поставки	3
Подключение маршрутизатора	4
Подготовка к работе	5
Настройка маршрутизатора	6
Смена языка	7
Настройка IPv6	9
Настройка беспроводной сети	11
Безопасность беспроводной сети	
Настройка IP-TV	14
Часто задаваемые вопросы	17



Комплект поставки

В комплект поставки маршрутизатора входит:

✓ Маршрутизатор



- ✓ Ethernet кабель
- Краткое руководство пользователя





Подключение маршрутизатора



1. Подключите кабель от Интернет-провайдера в WAN порт маршрутизатора, как показано на рисунке. Для удобства WAN порт на корпусе маршрутизатора выделен желтым цветом.

2. Используя Ethernet кабель из комплекта поставки, подключите персональный компьютер в один из свободных LAN портов маршрутизатора так, как это показано на рисунке.

3. Подключите маршрутизатор к сети 220V адаптером из комплекта поставки.



Подготовка к работе

По умолчанию IP адрес маршрутизатора 192.168.1.1 с маской подсети 255.255.255.0.

Для того, чтобы компьютер получил сетевые реквизиты от маршрутизатора автоматически, необходимо включить опцию «Получить IP-адрес автоматически» в настройках сетевого подключения ПК (в ОС Windows данную настройку можно произвести, нажав на подключение по локальной сети правой кнопкой мыши, выбрав Свойства, а в открывшемся окне – Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)).

Свойства: Протокол Интернета верси	и 4 (ТСР/І	Pv4)	8	X			
Общие Альтернативная конфигура	ция						
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.							
Опродучить IP-адрес автоматичес	ски						
🔘 <u>И</u> спользовать следующий IP-ад	ipec:						
<u>I</u> P-адрес:							
Маска подсети:							
Основной шлюз:							
Получить адрес DNS-сервера ав	втоматиче	ки					
Использовать следующие адре	ca DNS-cep	веров:					
Предпочитаемый DNS-сервер:							
Альтернативный DNS-сервер:							
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно							
		ОК	0	тмена			



Если опция подключена, как показано на изображении, то Ваш ПК автоматически получит необходимые реквизиты для работы в сети.

Настройка маршрутизатора

Для настройки маршрутизатора через WEB интерфейс Вы можете использовать один из доступных интернет-браузеров: Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari и др. Для доступа к интерфейсу управления маршрутизатором откройте веб-браузер и в адресной строке введите адрес http://192.168.1.1, нажмите Enter. Появится окно входа в систему с предложением ввести Имя пользователя и Пароль.

Войдите в систему к	ак «192.168.11.1:80»
Сообщение сайта:	GoAhead
Имя пользователя:	Admin
Пароль:	*****

Логин и пароль по умолчанию: Admin/Admin



Смена языка

Для смены языка необходимо выбрать в меню вкладку Router и в меню Select Language выбрать необходимый язык, например Русский

	интернет-магазин	отдел продаж	техническая поддержка
	ww.shop.nag.ru	+7(343)379-98-38	support@nag.ru
Operation Mode Operation Mode Operation Mode Wireless Settings Firewall Services Administration	Wive-NG-MT - firmware for Select Language English Apply Status Statistics Management WIVE FIRMWARE IS FREE FOR TI Conditions of commercial use non G News and changes in Russian: wive Bug report please send support[at]n	HE NON-COMMERCIAL USE ONLY. HE NON-COMMERCIAL USE ONLY. IPL (or other not viral license) components at ang sf.net - development opensource routers. ag.ru or sfstudio[at]mail.ru	e discussed individually.

Настройка интернет соединения

После успешного входа в систему откройте меню Network Settings (Сетевые настройки) – WAN Setup (Настройки WAN) и выберите WAN Connection Туре (Тип подключения WAN):

Выберите режим **DHCP** (Auto Config), если Ваш провайдер предоставляет автоматическую выдачу сетевых реквизитов.

Выберите режим **STATIC**, если Ваш провайдер использует статическую адресацию для работы в сети. Настройте параметры IP address (IP адрес), Subnet Mask (Маска подсети), Default Gateway (Шлюз по умолчанию) в соответствии вашего договора.



Используйте Assign Static DNS Server (Назначить статические сервера DNS) для того, чтобы указать адреса DNS серверов вручную (в случае, если Ваш провайдер предоставил такие данные).

🖉 Wive-NG-MT router firmw 🗙	\ +					L		x
🔶 🔊 🛞 192.168.1.1/home.asp		⊽ С С Поиск	Ę	ነ 🖻 🛡	↓ 佘	ø	ABD 🔫	=
	интернет-магазин ww.shop.nag.ru	Отдел продаж +7(343)379-1	98-38	техниче SUPPC	ort@n	adebau 190.L	ca J	
 Маршрутизатор Режим работы Сетевые настройки Настройки LAN Настройки WAN Настройки IDy6 	Настройки Wide Area Вы можете выбрать тип подключения выбраного типа подключения.	Network (WAN) а, который применим к вашим усл	товиям. Также	е вы можете из	менить па	раметрь	і для	_
— Настройки IPV0	Подключение WAN							
— Маршрутизация — QoS	Тип подключения WAN:	STATIC (фиксированный IP) 🔻]					
Беспроводные настройки	Фиксированные настройки							
 Сетевои экран Сервисы 	IP адрес	адрес 10.7.0.234						
	Маска подсети	255.0.0.0						1
	Шлюз по умолчанию	10.7.0.1						-
	Дополнительные настройки							
	WAN MTU	AUTO	-					111
	Назначить статические сервера 🛙	NS 🗵						1
	Основной DNS	8.8.8.8						=
	Альтернативный DNS	8.8.4.4						1
	Включить NAT	V						
							4 1	
	MAC agpec WAN	F8:F0:82:77:fe:3b	Восстан	ювить завод	іской			
	Применить Отме	нить						-

Если Ваш провайдер использует подключение по VPN, перейдите в меню Network Settings (Сетевые настройки) – Настройки VPN. Отметьте пункт Enable VPN (Включить VPN) для запуска службы. Выберите тип подключения VPN Mode (Режим VPN): PPPoE, PPTP, L2TP и произведите настройки в соответствии с договором.

Wi-Fi маршрутизатор SNR-CPE, ПО Wive-NG-mt



Краткое руководство пользователя

По завершении настроек на каждой странице, не забывайте нажать «**Apply**» (Применить) для подтверждения и применения внесенных изменений.

	интернет-магазин ww.shop.nag.r	отдел про/ U +7(343)	••*)379-98-38	техническая поддержка support@nag.ru	
 У Маршрутизатор → Режим работы → Сетевые настройки → Настройки LAN → Настройки WAN 	Настройка VPN(Virtual Private Network) Эта страница используется для настройки VPN(Virtual Private Network) туннеля на маршрутизаторе.				
V6	Настройки VPN				
- Маршрутизация	Включить VPN	Status: disabled			
L QoS	Режим VPN:	Клиент L2TP			
 веспроводные настроика Сетевой экран 	Имя сервера или IP:	Клиент РРРоЕ Клиент РРТР]		
Сервисы	Метод авторизации:	Клиент L2TP			
на прирование —	Имя пользователя:	user000009			
	Пароль:	•••••			
	MTU/MRU	AUTO	-		
	Шлюз по умолчанию	Включить	-		
	Интервал LCP echo:	25	-		
	Ошибка LCP echo:	10	•		
	Дополнительные настройки				
	Разрешить МРРЕ		🗵 DNS провайдер	a	
	Включить отладку		Включить NAT		
	Адаптивный LCP интервал		🗵 Проверять дос	тупность сервера	
	Применить и подключить	Сброс			

Настройка ІРv6

Для работы IPv6 необходимо подключить соответствующий режим работы в меню Сетевые настройки – Режим работы IPv6. Выберите режим в зависимости от предлагаемой оператором конфигурации.

Поставьте галочку на опции **ipv6 dhcp6c** для автоматического получения сетевых реквизитов, либо снимите, для настроек статической адресации, полученной от вашего провайдера.

Краткое руководство пользователя

Динамическая адресация:

	интернет-магазин ww.shop.nag.ru	отдел +7(З	продаж 43)379-98-38	техническа SUpport	поддержка @nag.ru	
Маршрутизатор Режим работы Э Сетевые настройки	Настройки IPv6					
— Настроики LAN — Настройки WAN	Тип подключения IPv6					
 Настройки IPv6 Настройки VPN Маршрутизация 	Режим работы IPv6		Прямое динамическое или статическое подключение 💌			
	ipv6 dhcp6c					
— 🗋 QoS 🚞 Беспроводные настройки	Разрешить доступ в локальную сеть из интернета					
Сетевой экран	Сервисы IPv6 для локальной сети					
Администрирование	Название сервиса	Значен	ие	Информация	Статус	
	Router Advertisement(radvd)	Отклю	чить 🔻	О сервисе	отключено	
	Динамическая конфигурация IPv6(dhcp6s)	 Отключить 		О сервисе	отключено	
	Применить Отменить					

Статическая адресация:

Маршрутизатор Режим работы Э Сетевые настройки	Настройки IPv6			
Настройки LAN Настройки WAN	Тип подключения IPv6	,		
—————————————————————————————————————	Режим работы ІРv6	Прямое динамическ	ое или статическое подключ	нение 🔻
— Настройки VPN — Маршрутизация	ipv6 dhcp6c			
L-QoS	Разрешить доступ в локальную сеть из инте	ернета 🔽		
 Сетевой экран Сервисы 	Настройка статического IP			
🚞 Администрирование	LAN IPv6 адрес / Префикс подсети	1		
	WAN IPv6 адрес / Префикс подсети]/		
	Шлюз по умолчанию			
[Сервисы IPv6 для локальной сети			
	Название сервиса	Значение	Информация	Статус
	Router Advertisement(radvd)	Отключить 🔻	О сервисе	отключено
	Динамическая конфигурация IPv6(dhcp6s)	Отключить 🔻	О сервисе	отключено
-	Применить Отменить			

Для конфигурации локальной сети маршрутизатора используйте раздел «Сервисы IPv6 для локальной сети»



Настройка беспроводной сети

Wi-fi маршрутизаторы серии SNR-CPE могут работать в одном диапазоне частот (2.4GHz) или двух диапазонах одновременно (2.4GHz и 5GHz) в зависимости от выбранной модели.

Для настройки беспроводной сети необходимо перейти в меню Wireless Settings – Basic или, если вы выбрали русский язык, то в Беспроводные настройки - Основные. Следующие настройки являются рекомендуемым минимумом для комфортной работы:

Wireless (2.4GHz)/ Wireless (5GHz) (опционально для моделей с поддержкой 5ГГц) – необходимо выбрать значение Enable, чтобы включить Wi-Fi интерфейс на устройстве. По желанию включенным можно оставить один или два интерфейса.

Network Mode(Режим работы (2.4/5GHz) – Протокол беспроводной передачи данных. Опция доступна для двух частотных диапазонов. Рекомендуем оставить без изменений.

Network Name или Имя сети (SSID) – Имя Вашей сети Wi-Fi.

Frequency (channel) или Канал – частота, на которой будет работать Ваш беспроводной маршрутиазтор. Используйте (использование Auto или укажите частоту вручную загруженного устройствами другими канала может отразиться на скорости работы Wi-Fi). Оценить уровень загруженности частот Вы можете самостоятельно, InSSIDer воспользовавшись программой другим ИЛИ бесплатным ПО для сканирования эфира.

По завершении конфигурации нажмите «Apply».

Wi-Fi маршрутизатор SNR-CPE, ПО Wive-NG-mt

Краткое руководство пользователя

Для работы стандарта 802.11ас необходимо изменить работу следующих опций:

Режим работы (5GHz) - Смешанный 11an/ас Ширина канала - 20/40/80MHz в разделе Физический режим VHT

Беспроводная сеть					
Wireless (5GHz)	Включить 🔻	BSSID: F8:F0:82:41:13:9C			
Wireless (2.4GHz)	Включить 🔻	BSSID: F8:F0:82:DE:4D:54			
Режим работы (5GHz)	Смешанный 11an/ac 🔹				
Режим работы (2,4ГГц)	Только 11n 👻				
Канал (5ГГц)	5240MHz (Channel 48) 🔹				
Канал (2,4ГГц)	2432MHz (Channel 5) 🔹				
Мощность передатчика (5GHz)	100% -				
Мощность передатчика (2.4GHz)	100% -				

Физический режим VHT	
Ширина канала	20/40/80MHz -
Сигнальный режим полосы	Отключить 🔻
Защитный интервал	Авто
Блочное пространственно-временное кодирование	Отключить 🔻

Безопасность беспроводной сети

Для настройки безопасности вашей беспроводной сети перейдите на вкладку Wireless Settings – Security или, если вы выбрали русский язык, то в Беспроводные настройки - Безопасность

Select SSID(Выбор SSID) – выберите имя (SSID) Вашей сети. Для двухдиапазонного маршрутизатора по умолчанию доступен один SSID, но конфигурации по безопасности будут применены для двух сетей 2.4GHz и 5GHz.

Security Mode – выберите один из доступных типов шифрования

Wi-Fi маршругизатор SNR-CPE, ПО Wive-NG-mt



Краткое руководство пользователя

WPA алгоритмы – выберите один из доступных алгоритмов шифрования

Ключевая фраза – введите пароль для доступа к беспроводной сети

По завершении конфигурации нажмите «Apply»(Применить).

Важно:

Мы рекомендуем использовать режим **WPA2+AES**, остальные режимы следует использовать лишь в том случае, если в сети есть клиенты, не поддерживающие такой режим.

shop.nag.ru	интернет-магазин WW.Shop.nag.r	отдел продаж U +7(343)379-98-	техническая поддержка 38 support@nag.ru		
 Маршрутизатор Режим работы Сетевые настройки Беспроводные настройки Основные Расширенные 	Настройки безопасности/шифрования Установите настройки безопасности и шифрования для предотвращения неавгоризированного доступа и перехвата данных (рекомендуется использовать WPA2-PSK+AES).				
Безопастность	Выберите SSID				
— WDS — Список станций	Выбор SSID	Wive-NG-MT 🔹			
🗄 🧰 Сетевой экран	"Wive-NG-MT"				
 Дервисы Дервисы	Режим безопасности	WPA2-PSK -			
	WPA				
	WPA алгоритмы	© TKIP . ● AES . © TKIP/AES			
	Ключевая фраза	1234567890			
	Интервал смены ключа	3600 seconds			
	Политика доступа				
	Политика	Выкл. 🔻			
	Добавить МАС-адрес клиента:				
		Применить Отмена			



Настройка IP-TV.

Для работы с контентом IP-TV вам достаточно перейти на вкладку Services – Miscellaneous или, если вы выбрали русский язык, то в Сервисы - Разное и включить следующие опции:

IGMP Proxy (IGMP прокси) - Enable

	интернет-магазин ww.shop.nag.ru	отдел продаж +7(343)37	, 79-98-38	техническа SUpport	а поддержи @nag.ru	ca J
😼 Маршрутизатор	Ускорение NAT		Включить 🔹			
Режин расоты Отности настройки	Ускорение маршрутизации		Включить •			
Беспроводные настройки Соторой акраи	Ускорение фильтра пакетов		Включить •			
🗐 🔄 Сервисы	Удалённое управление					
- Cepsep DHCP	Управление через HTTP		LAN 👻			
 Сервер С21Р Синхронизация времени 	Порт НТТР		80			
 – Динамический DNS – Сервер Samba/WINS 	Управление через SSH		LAN •			
	Порт SSH		22			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Управление через Telnet		Включить 🔹			
	Сервис		Значение	Информация	Статус	Настройка
	DNS прокси		Включить •	О сервисе	работает	
	Поддержка UPNP		Отключить •	О сервисе	отключено	
	ARP прокси		Отключить •	О сервисе	отключено	
	Планировщик		Отключить 💌	О сервисе	отключено	
	Сервисы IPTV		Значение	Информация	Статус	Настройка
	IGMP прокси		Включить •	О сервисе	отключено	
	Multicast IGMP snooping		Auto -			
	Преобразование мультикаста в уникаст		Wlan 👻			
	Multicast to http прокси (udpxy)		Отключить 🔹	О сервисе	отключено	
	UPNP медиа сервер (xupnpd)		Отключить 🔹	О сервисе	отключено	

Остальные настройки оставить по умолчанию:

Multicast IGMP Snooping в значении Auto,

Преобразование мультикаста в уникаст в значении **Wlan**. По завершении конфигурации нажмите **«Apply»**(Применить).

Вы также можете загрузить плейлист провайдера на роутер, в случае, если есть необходимость просматривать каналы без использования STB (IPTV приставки) на устройствах, не поддерживающих технологию Multicast. Для этого необходимо произвести следующие настройки:

SNR Wi-Fi маршрутизатор SNR-CPE, ПО Wive-NG-mt



Краткое руководство пользователя

Multicast to http прокси (udpxy) – **LAN** (в целях безопасности, рекомендуем не использовать значение LAN & WAN)

UPNP медиа сервер (хирпрd) – Enable (Включить), открыть **Настройка**

Сервисы IPTV	Значение	Информация	Статус	Настройка
IGMP прокси	Включить 🔻	О сервисе	работает	
Multicast IGMP snooping	Auto 🔻			
Преобразование мультикаста в уникаст	Wlan -			
Multicast to http прокси (udpxy)	LAN & WAN 🔻	О сервисе	работает	<u>Настройка</u>
Πορτ UDPXY	81			
UPNP медиа сервер (xupnpd)	Включить 🔻	О сервисе	работает	Настройка

В открывшемся окне нажать **Playlists**, где представлен список уже загруженных плейлистов.

	Интернет-магазин WW.Shop.nag.ru	отдел продаж +7(343)379-98-38	техническая поддержка SUpport@nag.ru
 Маршрутизатор Режим работы Сетевые настройки Беспроводные настройки Сетевой экран Сервер DHCP Сервер DHCP Сервер L2TP Синхронизация времен Динамический DNS Учёт трафика Разное Администрирование 	Wive-NG-MT UUID: 7139fab3-e961-e2c4-3c7b-274808f9f Uptime: 0 days, 0:02:50 refresh SSDP Interface: 192.168.1.1 WWW Port: 4044 4Model: xupnpd-1.033 Manufacturer: Anton Burdinuk <clark15b@gr eXtensible UPnP agent Playlists Feeds Downloads Co Copyright (C) 2011-2015 Anton Burdinuk <clark15b@gr< td=""><td>a40 mail.com> pnfig Status HTML5 mail.com></td><td></td></clark15b@gr<></clark15b@gr 	a40 mail.com> pnfig Status HTML5 mail.com>	
	License: GPL-2.0 www.http://xupnpd.org		

Под заголовком Upload *.m3u file нажмите Choose File и выберите плейлист провайдера, предварительно загруженный на Ваш ПК. Нажатием Send, плейлист будет добавлен в список уже загруженных. Для удаления плейлиста нажмите крестик справа от его имени.

Wi-Fi маршрутизатор SNR-CPE, ПО Wive-NG-mt

Краткое руководство пользователя



	интернет-магазин ww.shop.nag.ru	отдел продаж +7(343)379-98-38	техническая поддержка support@nag.ru
 Маршрутизатор Режим работы Сетевые настройки Беспроводные настройки Сегевой экран Серево ВНСР Сервер L2TP Сервер L2TP Сикронизация времен Динамический DNS Сервер Samba/WINS Учёт трафика Разное Администрирование 	Playlists		
	Convex_TV_EKT.m3u [x]		
	RTK_TV_Omsk.m3u [x] F TTK_TV_Omsk.m3u [x]		
	Upload *.m3u file Обзор Файл не выбран. Send		
	Reload Reload feeds Back		
	Copyright (C) 2011-2015 Anton Burdinuk <clark1 License: GPL-2.0 www: http://kupnpd.org</clark1 	5b@gmail.com>	

Важно:

Если включить xupnpd то желательно вместе с ним включать и Multicast to http прокси (udpxy) чтобы избежать проблем с проигрыванием с нескольких устройств параллельно, а также во избежание проблем с воспроизведением трафика подобного RTP.



Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Маршрутизатор установлен, настройки произведены, но интернет не работает.

Ответ: 1)Проверьте реквизиты, указанные в договоре, и проверьте, правильно ли настроен маршрутизатор.

2) Скорее всего, Ваш оператор использует привязку по МАСадресу. Вы можете вручную изменить MAC адрес маршрутизатора на мак-адрес ПК вашего или другого устройства стоявшего до подключения роутера, сделать это можно на вкладке Internet settings – Wan Setup – MAC address. Просто перепишите мак-адрес и нажмите Apply.

3) Если после смены мак адреса интернет по-прежнему не заработал – обратитесь в службу технической поддержки вашего оператора.

Вопрос: Как сбросить конфигурацию маршрутизатора до заводской?

Ответ: На корпусе маршрутизатора можно найти кнопку Reset. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10-15 секунд, после чего отпустите. Роутер перезагрузится и будет доступен в заводской конфигурации по адресу 192.168.1.1 или через меню веб интерфейса Администрирование -Управление – Сброс на заводские настройки.

Вопрос: Медленно открываются страницы при работе как через Wi-Fi, так и через проводное подключение.

Ответ: 1) Возможно, канал (частота), на которой работает Ваш маршрутизатор, загружен соседними устройствами. Попробуйте изменить канал на менее загруженный в разделе Wireless Settings – Basic – Frequency. Используйте сканер частот Wifi Analyzer или InSSIDer для выбора наиболее свободного канала.



2) Проверьте, не запущены ли приложения Torrent, DC++ и другие, активно использующие канал интернет.

3) Измените Network Mode на вкладке Wireless Settings – Basic на режим 11 G или N принудительно.

Вопрос: После обновления прошивки маршрутизатор перестал загружаться.

Ответ: 1)Выполните сброс конфигурации маршрутизатора, и попробуйте повторно открыть веб браузер с заводскими настройками маршрутизатора.

2)Воспользуйтесь статьей по восстановлению маршрутизатора в разделе База Знаний на сайте Shop.Nag.Ru

За более подробной документацией и актуальными прошивками можно обратиться на http://data.nag.ru/

В нашей базе знаний на http://shop.nag.ru/ вы можете найти рассмотренные типовые схемы с применением оборудования SNR и других производителей.

За помощью в конфигурации вы также можете обратиться на наш форум http://forum.nag.ru/, или оставить обращение в системе технической поддержки http://support.nag.ru/